



1. Montage des joues sur les coulisses

Glisser la patte de liaison dans la coulisse en prenant soin de présenter la coulisse joints biseautés vers la joue.



NB : en coulisses **C63**, vérifier le sens d'enroulement du tablier pour positionner les coulisses dans le bon sens




Si enroulement extérieur, positionner la coulisse avec le retour à l'extérieur

Si enroulement intérieur, positionner la coulisse avec le retour à l'intérieur


Nota : si vous avez un axe de 80, pensez à fixer les jambes de forces

2. Fixation joue / coulisse



Nota : si besoin caler les coulisses

3. Après insertion du tablier dans les coulisses, basculer les arrêts escamotables :



LIRE LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

Instructions importantes de sécurité pour l'installation.

Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures.

Suivez toutes ces instructions ainsi que celles figurant dans les notices jointes.

Conservez ces instructions

Aucune modification de conception ou de configuration de l'équipement ne doit être effectuée sans consultation préalable du fabricant ou de son représentant attiré.

Mises en garde Utilisateurs - INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES. AVERTISSEMENT – IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande.
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles.
- Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.
- Par temps de gel : ne pas manœuvrer les volets roulants—désactiver la programmation des heures d'ouvertures et de fermetures par horloge



Vous rencontrez un problème ?

Consulter **PROFA'DEP** et les **TUTOS** :

profalux-pro.com/depannage

En cas de besoin, appeler SOS Poseurs
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 17h30

